



KIP KK 300 B
MADE IN DENMARK

HANDLEIDING OPBOUW TENT KIP KOMPAKT 300 (uitvoering A + B)

- Plaats de Kompakt zo vlak mogelijk.
- Pak de tent uit en plaats deze aan de rechterzijde van de Kompakt.
- Trek de pees (achterkant van het tentdoek-dak) in de tentrail van het dak (Kompakt) van rechts naar links; denk eraan dat U begint aan de juiste kant van de tent, en alleen aan de pees trekken, niet bij de naden of rits.
- Alle ritsen moeten dicht zijn totdat de tent is opgebouwd en vastgemaakt.
- Montage van de framehaken aan het dak in verticale positie, zover mogelijk naar buiten onder de tentrail. Montage drukknopen aan zijwand l + r bovenaan t.b.v. zijflappen tent.
- Zet de aparte delen van het frame in elkaar. Sommige stangen zijn al samengevoegd d.m.v. een veersysteem.
- Plaats de poten, dakstangen, dwarsstangen en hoeken op de grond bij benadering in positie.
(Noot: het eenvoudige nummersysteem: 1 naar 1, 2 naar 2, enz.).
- Monteer de rechter en linker dakstang aan de haken van het dak.
- De instelschroeven op de stangen moeten altijd naar de binnenkant van de tent wijzen.
- Trek de tent over het frame.
- Trek de pees van de linker en rechter zijkant van de tent van boven in de tentrail en de onderste flap links en rechts in de tentrail aan de achterzijde van de caravan.
- Gebruik bij het vastzetten van de tent de rode nylon haringen en rubberringen aan de binnenzijde, en stalen haringen aan de buitenzijde.
- Begin bij het vastzetten van de nylon haringen op de hoeken en bij de deur.
- Idem het vastzetten van de stalen haringen.
- De slaapcabine wordt gemonteerd met plastic haken aan de dakstangen en met stalen haringen aan de grond (tentuitvoering A).
- Hang de gordijnen op d.m.v. de ritssluiting.
- Plaats het tussengordijn aan de rechterzijde van de slaapcabine (tentuitvoering A).
- Frame nastellen.

Kip Caravans wenst U veel vakantie-plezier.

ERECTION INSTRUCTION AWNING KIP KOMPAKT 300.

- Park the Kompakt as level as possible.
- Unpack the awning and place it at the right side of the Kompakt.
- Pull the tent insert (back of awningroof) into the rail of the roof (Kompakt) from right side towards left side. Remember to start with the correct side of the awning, and to pull only on the insert, not near by the sewings or zips.
- All zips must be closed until the awning is erected and pegged.
- The brackets are to be mounted in a vertical position, as far as possible to the outside under the awning rail. Mounting of press button side wall awning left side and right side at the top in behalf of the side slaps.
- Assemble the individual parts of the frame. Some of the poles are already assembled by a strong springsystem.
- Place the legs - roofpoles - crossbars and corners on the ground in their approximate position (Note: the simple number to number system 1 to 1, 2 to 2, and so on).
- Assemble right and left roofpole to the brackets of the roof.
- The screw adjusters on the roofpoles should always be facing to the inside of the awning.
- Pull the awning over the frame.
- Pull the tent insert of the left and right side of the awning from above in the awning rail and the lowest slap left and right in the awning rail.
- By pegging of the awning always use the red nylon pegs and the rubber rings at the inside, and steel pegs and the outside.
- Start when pegging of the nylon pegs at the corners and at the door.
- Also when pegging the steel pegs.
- The sleeping cabin must be assembled with plastic brackets to the roofpoles and with steel pegs to the ground.
- Mount the curtains by means of the zip.
- Place the partition-curtain at the right side of the sleeping cabin.
- Check frame once again.

Kip Caravans wishes you a nice holiday.

KIP CARAVANS B.V., A.G. Bellstraat, Postbus 89, 7900 Hoogeveen, Holland
Phone: 05280-64741 - Telex: 42240

Production: TRIO SPORT A/S, Tarupvej 47-49, 5210 Odense NV, Denmark

OPSTILLINGSVEJLEDNING FOR FORTELT TIL KIP KOMPAKT 300.

- Placer KOMPAKTEN så den står helt vandret.
- Pak teltet ud, og placer det på højre side af KOMPAKTEN.
- Træk teltets vulst (bagkanten af taget) ind i teltskinnen fra højre mod venstre. Husk at starte med den rigtige side af teltet. Husk kun at trække i selve vulsten - ikke ved syninger eller i lynlåse.
- Alle lynlåse skal være helt lukket, til teltet er helt færdigmonteret.
- Beslagene skal monteres lodret så tæt på vognskinnen som muligt. Trykknapperne monteres på siderne i toppen af vognen passende til tætningsflap.
- Stellets enkelte dele samles. En del af stængerne er allerede samlet ved hjælp af et fjedersystem.
- Læg stellet ben, overliggere spær og hjørner på jorden i den orden, de skal samles. (Bemærk det enkle nummer til nummer system 1 til 1, 2 til 2 o.s.v.).
- Monter overliggerne i beslagene.
- Skruerne på overliggerne skal altid vende ind i teltet.
- Træk teltet over stellet.
- Ved plækning af teltet, skal man altid bruge de røde nylonpløkke i de indvendige gummiringe, og stålpløkkene udvendig.
- Start plækning i hjørner og ved døren.
- Sovekabinen monteres med plastik-kroge i overliggerne, og fastgøres med stålpløkke i bunden.
- Ophæng gardinerne ved hjælp af lynlåsene.
- Placer skillevæggen i højre side af sovekabinen.
- Efterspænd - om nødvendigt - alle teleskoper.

KIP Caravan ønsker en rigtig god ferie.

KIP CARAVANS B.V., A.G. Bellstraat, Postbus 89, 7900 Hoogeveen, Holland
tlf.: 05280-64741 - telex: 42240.

Produktion: TRIO SPORT A/S, Tarupvej 47-49, 5210 Odense NV, Danmark